

# ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA  
Dirección AFTN: LEANZXTA  
Teléfono: +34 913 213 363  
E-mail: [ais@enaire.es](mailto:ais@enaire.es)  
Web: [www.enaire.es](http://www.enaire.es)

ENAIRES  
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA  
c/ Campezo, 1. EDIFICIO 2  
Kudos Innovation Campus Las Mercedes  
28022 Madrid (ESPAÑA)

SUP 15/26

AIRAC 05-FEB-26

---

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 19-MAR-26

---

AD

CANCELAR: SUP 184/25

SUP 15/26

19MAR26/19MAR27EST

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

## PALMA DE MALLORCA AD (LEPA/LESJ).- Obras de remodelación del Módulo A y de la Terminal (ZONA ESTE).

Hasta el 19 de marzo de 2027 (estimado), se realizarán las actuaciones necesarias para la reconfiguración de la plataforma este del aeropuerto.

Las obras se llevarán a cabo en once fases, siendo las áreas afectadas en cada una de ellas las que se reflejan en el presente documento.

La ejecución de las fases no necesariamente deberá realizarse en el orden expuesto y se podrán activar y desactivar varias fases simultáneamente.

Las fechas de inicio y fin de cada fase, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Los trabajos se realizarán en horario diurno o en horario nocturno. Si alguna actuación afecta a cualquier servicio o a la operativa del aeropuerto se coordinará el día y la franja horaria para poder llevar a cabo los trabajos.

### FASES

#### FASE 1. CIERRE DEL PRKG 22

Restricciones operativas: PRKG 22 cerrado.

#### FASE 2. CIERRE DEL PRKG 23A

Restricciones operativas: PRKG 23A cerrado.

#### FASE 3. CIERRE DEL PRKG 23B

Restricciones operativas: PRKG 23B cerrado.

#### FASE 4. CIERRE DEL PRKG 24

Restricciones operativas: PRKG 24 cerrado.

## FASE 5. CIERRE DEL PRKG 25

Restricciones operativas: PRKG 25 cerrado.

## FASE 6. CIERRE DEL PRKG 30

Restricciones operativas: PRKG 30 cerrado.

## FASE 7. CIERRE DEL PRKG 32

Restricciones operativas: PRKG 32 cerrado.

## FASE 8. CIERRE DEL PRKG 34

Restricciones operativas: PRKG 34 cerrado



## FASE 9. NUEVO PUESTO DE ESTACIONAMIENTO 21

Una vez finalizados los trabajos, la configuración del puesto de estacionamiento quedará como se indica a continuación:

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
21	R5	393305.32 N 0024348.82 E	R	B3MX	E	400 Hz – A/C (1)

(1) Sistema de guía de atraque visual

#### FASE 10. NUEVO PUESTO DE ESTACIONAMIENTO 23.

Una vez finalizados los trabajos, la configuración del puesto de estacionamiento quedará como se indica a continuación:

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
23	R7	393308.92 N 0024356.33 E	R	B3MX	E	-

#### FASE 11. NUEVA CONFIGURACIÓN DE PRKG 25.

Una vez finalizados los trabajos, la configuración del puesto de estacionamiento quedará como se indica a continuación:

PRKG	RAMPA	COORD	SALIDA	MAX ACFT	APROAR	OBSERVACIONES
25	R7	393310.20 N 0024358.88 E	R	B3MX	E	-

