CARTA DE CIRCULACIÓN VFR // VFR TRAFFIC CHART

.Las cartas electrónicas de circulación VFR de TMA, se pueden consultar de forma digital, en el siguiente enlace:

https://insigniavfr.enaire.es/

Puede desplazarse libremente por toda la extensión del mapa y visualizar la información correspondiente al AIP España. Puede también acceder a cada uno de los marcos de las cartas de Circulación VFR del ENR 6.

Para ello debe usar el botón de "Mapas temáticos" y seleccionar la carta de Circulación VFR deseada.



Existe la posibilidad de consultar la información en VIGOR o la del último AIRAC publicado.

Las cartas electrónicas son accesibles en línea a través de Internet, por lo cual ocasionalmente pueden no estar disponibles por motivos de manteniendo o imposibilidad de acceso a Internet. Para disponer de las cartas en todo momento puede obtener copias para descarga y acceso en local o imprimir en papel.

Para ello debe usar el botón "Imprimir" desde el cual podrá descargar el mapa seleccionado en distintos formatos.

Electronic TMA VFR traffic charts in digital format can be consulted at the following link:

https://insigniavfr.enaire.es/

You can move freely throughout all the extent of the map to view the information corresponding to the AIP Spain. You can also display each of the frames of the VFR traffic charts from ENR 6.

To do so, you can use "Thematic Maps" button and select the relevant VFR traffic chart.



You can consult the current information (VIGOR) or from last published AIRAC.

Electronic charts are accessible online through the internet and could thus occasionally not be available due to maintenance or inability to access the Internet. In order to have the charts available at all times, you can download a local copy or print them.

To do so, you can use the "Print" button that allows you to download the selected map in different formats.

PROCEDIMIENTOS VFR EN EL TMA DE PALMA // VFR PROCEDURES IN PALMA TMA

Es obligatorio el uso del transpondedor SSR para todas las aeronaves que operen en el TMA de Palma.

Las aeronaves comunicarán o estarán a la escucha en las frecuencias correspondientes a cada zona, tal y como se indica en la carta.

Use of the SSR transponder is mandatory for all aircraft operating in the TMA of Palma.

Aircraft shall communicate or keep watch on the corresponding frequencies for each zone, as is shown on the chart.

AD	APP	TWR	ATIS	Idioma Language	Emergencia Emergency	VOLMET
PALMA (LEPA/LESJ)	119.155 C 119.405 C	118.305 C	119.255 C	ES/EN	121.500 MHz 243.000 MHz	–
→ IBIZA (LEIB)	134.825 MHz	118.505 C	119.805 C			
→ MENORCA (LEMH)	119.655 C	118.205 C	129.155 C			

ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS // PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGEROUS AREAS

ID	LÍMITES VERTICALES // VERTICAL LIMITS	HR
LEP143	3000 ft ALT/SFC	PERM
LER115	6000 ft ALT/SFC	PERM
LER145	UNL/3000 ft ALT	PERM

ID	LÍMITES VERTICALES // VERTICAL LIMITS
F16 - Parque Natural de Sa Dragonera (Baleares)	700 ft ALT/SFC