

CARTAS DE CIRCULACIÓN VFR // VFR TRAFFIC CHART

Las cartas electrónicas de circulación VFR de TMA, se pueden consultar de forma digital, en el siguiente enlace:

<https://insigniavfr.enaire.es/>

Electronic TMA VFR traffic charts in digital format can be consulted at the following link:

<https://insigniavfr.enaire.es/>

Puede desplazarse libremente por toda la extensión del mapa y visualizar la información correspondiente al AIP España. Puede también acceder a cada uno de los marcos de las cartas de Circulación VFR del ENR 6.


You can move freely throughout all the extent of the map to view the information corresponding to the AIP Spain. You can also display each of the frames of the VFR traffic charts from ENR 6.




Para ello debe usar el botón de “Mapas temáticos” y seleccionar la carta de Circulación VFR deseada.



To do so, you can use “Thematic Maps” button and select the relevant VFR traffic chart.



Existe la posibilidad de consultar la información en VIGOR o la del último AIRAC publicado.



You can consult the current information (VIGOR) or from last published AIRAC.

Las cartas electrónicas son accesibles en línea a través de Internet, por lo cual ocasionalmente pueden no estar disponibles por motivos de mantenimiento o imposibilidad de acceso a Internet. Para disponer de las cartas en todo momento puede obtener copias para descarga y acceso en local o imprimir en papel.

Electronic charts are accessible online through the internet and could thus occasionally not be available due to maintenance or inability to access the Internet. In order to have the charts available at all times, you can download a local copy or print them.



Para ello debe usar el botón “Imprimir” desde el cual podrá descargar el mapa seleccionado en distintos formatos.



To do so, you can use the “Print” button that allows you to download the selected map in different formats.

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK

PROCEDIMIENTOS VFR EN EL TMA DE GALICIA / VFR PROCEDURES IN GALICIA TMA

Es obligatorio el uso del transpondedor SSR para todas las aeronaves que operen en el TMA de Galicia.

The use of SSR transponder is compulsory for all aircraft operating in Galicia TMA.

Frecuencias: M=MHz
C=8.33 Channel

Frequencies: M=MHz
C=8.33 Channel

Idioma: ES/EN

Language: ES/EN

	A Coruña	Santiago	Vigo
APP	120.200 M	120.200 M	120.200 M
TWR	118.300 M	118.750 M	118.450 M
GALICIA TMA	120.200 M		
Emergencia / Emergency	121.500 M		
	243.000 M		
VOLMET	126.605 C		

ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS / PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

ID	LÍMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS	HR
LER76E	FL200/SFC	PERM
LER76W	FL300/SFC	PERM
LER157	4000 ft ALT/SFC	PERM
LER158	4000 ft ALT/SFC	PERM
LER159	4000 ft ALT/SFC	PERM
LER160	4000 ft ALT/SFC	PERM
LED80	3000 ft ALT/SFC	Actividad anunciada por / Activity announced by NOTAM
LED81	FL100/SFC	Actividad anunciada por / Activity announced by NOTAM
LED82	FL100/SFC	Actividad anunciada por / Activity announced by NOTAM
LED83	6100 ft ALT/SFC	Actividad anunciada por / Activity announced by NOTAM

ZONAS CON FAUNA SENSIBLE / SENSITIVE FAUNA AREAS

ID	LÍMITES VERTICALES / VERTICAL LIMITS
F8 - PUNTA CARREIRÓN (Pontevedra)	1000 ft AGL/SFC
F9 - LAGO A BODEIRA (Pontevedra)	1000 ft AGL/SFC
F10 - UMIA-GROVE-A LANZADA (Pontevedra)	1000 ft AGL/SFC

COORDENADAS DE LOS PUNTOS VFR / VFR POINTS COORDINATES

	PUNTO POINT	COORDENADAS COORDINATES
LECO	E-1	431647N 0081232W
	W-1	432110N 0083311W
LEST	E-2	425535N 0080948W
	S	424415N 0083938W
	W-2	425439N 0084408W
LEVX	E	421014N 0082916W
	W	421601N 0084747W

INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
INTENTIONALLY BLANK