

ESPAÑA

AIP-ESPAÑA

AIS-ESPAÑA
Dirección AFTN: LEANZXTA
Teléfono: +34 913 213 363
E-mail: ais@enaire.es
Web: www.enaire.es

ENAIRE
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Avda. Aragón, 330. EDIFICIO 2
P.E. Las Mercedes - 28022 MADRID

SUP 165/20
AIRAC 17-DEC-20

FECHA DE EFECTIVIDAD WEF 28-JAN-21 // EFFECTIVE DATE WEF 28-JAN-21

AD

SUP 165/20 **28JAN21/15JAN22EST**

NOTA: SUP EST, sólo se cancelará por NOTAM, SUP o enmienda al AIP.

SANTIAGO/Rosalía de Castro AD.- Nueva configuración de plataforma P1.

Hasta el 15 de enero de 2022 estimado, se llevarán a cabo los trabajos de la nueva configuración de la plataforma P1, mediante la modificación de su señalización horizontal.

Los trabajos, que consistirán en granallado y pintura, se llevarán a cabo en una única fase, durante la cual la plataforma P1 permanecerá cerrada.

Las fechas de inicio y fin de los trabajos, así como cualquier incidencia operativa se publicarán mediante el correspondiente NOTAM.

Todas las zonas de obras estarán debidamente señalizadas y balizadas. Se recomienda precaución debido a la presencia de personal y maquinaria.

Al finalizar los trabajos, la configuración de la plataforma P1 y las características de los puestos de estacionamiento serán las indicadas a continuación:

SUP 165/20 **28JAN21/15JAN22EST**

NOTE: EST SUP will only be cancelled by NOTAM, SUP or AIP amendment.

SANTIAGO/Rosalía de Castro AD.- New configuration of apron P1.


Until 15 January 2022 (estimated), works for the new configuration of apron P1 will be under way, by means of the modification of its markings.

The works, which will consist of shot blasting and painting, will take place in just one phase, during which apron P1 will remain closed.

The start and end dates of the works, as well as any operational incident, will be published by the corresponding NOTAM.

All the working areas shall be duly marked and lit. Caution is recommended due to the presence of personnel and machinery.

Once the works have finished, the configuration of apron P1 and the aircraft stands characteristics will be as indicated as follows:



PUESTO STAND	RAMPA RAMP	COORDENADAS COORDINATES	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
41	P1	42°54'09.63"N 008°25'14.31"W	A/R	A320	E	(1) (2)
42	P2	42°54'09.31"N 008°25'15.99"W	A/R	A320	E	(1) (2)
43	-	-	-	-	-	ELIMINADO // REMOVED
44	-	-	-	-	-	ELIMINADO // REMOVED

OBSERVACIONES // REMARKS:	
(1)	Deshielo no permitido. // De-icing not allowed.
(2)	Puesto de estacionamiento de acceso al hangar. // Stand access to hangar.