CARTAS DE CIRCULACIÓN VFR

Las cartas electrónicas de circulación VFR de TMA, se pueden consultar de forma digital, en el siguiente enlace:

https://insigniavfrenaire.es/ https://insigniavfrenaire.es/

Puede desplazarse libremente por toda la extensión del mapa y visualizar la información correspondiente al AIP España. Puede también acceder a cada uno de los marcos de las cartas de Circulación VFR del ENR 6.

Para ello debe usar el botón de "Marcadores" y seleccionar la carta de Circulación VFR deseada.



Existe la posibilidad de consultar la información en VIGOR o la del último AIRAC publicado.



Las cartas electrónicas son accesibles en línea a través de Internet, por lo cual ocasionalmente pueden no estar disponibles por motivos de manteniendo o imposibilidad de acceso a Internet. Para disponer de las cartas en todo momento puede obtener copias para descarga y acceso en local o imprimir en papel.

Para ello debe usar el botón "Imprimir" desde el cual podrá descargar el mapa seleccionado en distintos formatos.



PROCEDIMIENTOS VFR EN EL TMA DE GALICIA

Es obligatorio el uso del transpondedor SSR para todas las aeronaves que operen en el TMA de Galicia.

	A CORUÑA	SANTIAGO/Rosalía de Castro	VIGO
APP	120.200 MHz	120.200 MHz	120.200 MHz
TWR	118.305 C	118.755 C	118.455 C

	A CORUÑA	SANTIAGO/Rosalía de Castro	VIGO
GALICIA TMA	120.200 MHz		
Emergencia	121.500 MHz 243.000 MHz		
VOLMET	126.605 C		

ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS

ID	LÍMITES VERTICALES	HR
LER76E	SFC-FL200	PERM
LER76W	SFC-FL300	PERM
LER157	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER158	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER159	SFC-4000 ft ALT	PERM
LER160	SFC-4000 ft ALT	PERM
LED80	SFC-3000 ft ALT	Actividad anunciada por
LED81	SFC-FL100	Actividad anunciada por
LED82	SFC-FL100	Actividad anunciada por
LED83	SFC-6100 ft ALT	Actividad anunciada por

ESPACIOS AÉREOS TEMPORALMENTE SEGREGADOS (TSA)

ID	LÍMITES VERTICALES	HR
LETS33	SFC-1000 ft AGL	Actividad anunciada por

ZONAS CON FAUNA SENSIBLE

ID	LÍMITES VERTICALES
F8	SFC-1000 ft AGL
F9	SFC-1000 ft AGL
F10	SFC-1000 ft AGL

COORDENADAS DE LOS PUNTOS VFR

	PUNTO	COORD
LECO	E-1	431414N 0080823W
	W-1	432110N 0083311W
LEST	E-2	425535N 0080948W
	S	424415N 0083938W
	W-2	425439N 0084408W
LEVX	E	421014N 0082916W
	W	421601N 0084747W