


PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES-OACI

ELEV APN
128

TWR 118.150
GMC 121.700

ASTURIAS



CARTA NUEVA. // NEW CHART.

→ **CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO**
AIRCRAFT STANDS CHARACTERISTICS

RAMPA RAMP	PUESTO STAND	COORDENADAS COORDINATES	SALIDA EXIT	MAX ACFT	APROAR NOSE TO	OBSERVACIONES REMARKS
-	1	43°33'37.16"N 006°02'02.89"W	A	A320	-	-
-	2	43°33'36.86"N 006°02'00.39"W	A	A321	-	-
-	3	43°33'36.40"N 006°01'57.79"W	A	A321	-	-
-	4	43°33'35.71"N 006°01'54.98"W	A	A321	-	-
-	5	43°33'34.67"N 006°01'51.85"W	A	A321	-	-
-	6	43°33'34.02"N 006°01'48.80"W	A	A321	-	-
-	7	43°33'33.26"N 006°01'45.92"W	A	A321	-	INCOMP. 6: (1) (2) & 8A
-	8A	43°33'33.10"N 006°01'45.29"W	A	A330	-	INCOMP. 7 & 8
-	8	43°33'32.57"N 006°01'42.99"W	A	A321	-	INCOMP. 7: (3) & 8A
-	9	43°33'31.87"N 006°01'40.04"W	A	A321	-	INCOMP. 8: (4)

Observaciones // Remarks:	
(1)	No permitida la salida de A319 del PRKG 7 si A321 o B738 estacionado en PRKG 6 // Exit of A319 from PRKG 7 not allowed if A321 or B738 is parked on PRKG 6.
(2)	No permitida la salida de A320 del PRKG 7 si A321 estacionado en PRKG 6 // Exit of A320 from PRKG 7 not allowed if A321 is parked on PRKG 6.
(3)	No permitida la salida de A319 del PRKG 8 si A321 estacionado en PRKG 7 // Exit of A319 from PRKG 8 not allowed if A321 is parked on PRKG 7.
(4)	No permitida la salida de A319 del PRKG 9 si A321 estacionado en PRKG 8 // Exit of A319 from PRKG 9 not allowed if A321 is parked on PRKG 8.