

**1. INDICADOR DE LUGAR-NOMBRE DEL AERÓDROMO**  
**AERODROME LOCATION INDICATOR - NAME**

LELL - SABADELL

**2. DATOS GEOGRÁFICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL AERÓDROMO****AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

ARP: 413115N 0020618E. Ver AD 2-LELL ADC.

Distancia y dirección desde la ciudad: 2 km S.

Elevación: 148 m / 485 ft.

Ondulación geoid: 49.40 m ± 0.05 m (1).

Temperatura de referencia: 30°C.

Temperatura baja media: 9°C.

→ Declinación magnética: 1°E (2020).

→ Cambio anual: 7.6'E.

Administración AD: Aena.

Dirección: Aeropuerto de Sabadell - Sabadell (Barcelona).

TEL: +34-937 282 100

FAX: +34-937 282 105

AFTN: LELL

E-mail: dasabadell@aena.es

Tránsito autorizado: VFR

Observaciones: (1) Para todos los puntos del AD.

ARP: 413115N 0020618E. See AD 2-LELL ADC.

Distance and direction from the city: 2 km S.

Elevation: 148 m / 485 ft.

Geoid undulation: 49.40 m ± 0.05 m (1).

Reference temperature: 30°C.

Low average temperature: 9°C.

Magnetic variation: 1°E (2020).

Annual change: 7.6'E.

AD administration: Aena.

Address: Aeropuerto de Sabadell - Sabadell (Barcelona).

TEL: +34-937 282 100

FAX: +34-937 282 105

AFTN: LELL

E-mail: dasabadell@aena.es

Approved traffic: VFR

Remarks: (1) For all AD points.

**3. HORARIO DE OPERACIÓN****OPERATIONAL HOURS**

**Aeropuerto:** V: 0700-SS; I: 0800-SS (1) (Apertura al SR cuando éste sea posterior a la hora indicada).  
Excepto para aeronaves de estado y aeronaves en misiones de operaciones especiales según el RCA.

**Aduanas e Inmigración:** HR AD. (2)**Servicios médicos y de sanidad:** No.**AIS/ARO:** HR AD.**Información MET:** HR AD.**ATS:** HR AD. (2)**Abastecimiento de combustible:** HR AD.**Asistencia en tierra:** HR AD.**Seguridad:** H24.**Deshielo:** No.**Observaciones:** (1) Para otros horarios de operación, previa petición, consultar NOTAM en vigor.

(2) El tráfico aéreo con Países firmantes del Convenio Schengen que requiera servicio de aduana deberá solicitarlo con 24 HR de antelación. No se permite tráfico aéreo con Países no firmantes del Convenio Schengen.

**Airport:** V: 0700-SS; I: 0800-SS (1) (Opening will be SR when later than opening hour).  
Except State and special operations flights according to the RCA.

**Customs and Immigration:** HR AD. (2)**Health and Sanitation:** No.**AIS/ARO:** HR AD.**MET briefing:** HR AD.**ATS:** HR AD. (2)**Fuelling:** HR AD.**Handling:** HR AD.**Security:** H24.**De-icing:** No.**Remarks:** (1) For other operational hours, prior request, consult NOTAM in force.

(2) Air traffic with those signatory Countries of the Schengen Agreement that require customs service shall requesting it 24 HR in advance. Air traffic with Countries non-signatory Countries of the Agreement is not allowed.

**4. SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CARGA Y MANTENIMIENTO****HANDLING SERVICES AND FACILITIES****Instalaciones para el manejo de carga:** No.**Tipos de combustible:** 100LL, JET A-1. (1).**Tipos de lubricante:** Bajo petición.

AEROSHELL W100.

**Capacidad de reabastecimiento:** 100LL: 1 cisterna 3000 L, 2 L/s  
1 surtidor 50000 L, 3 L/s  
JET A-1: 1 cisterna 10000 L, 2 L/s  
1 surtidor 60000 L, 3 L/s**Instalaciones para el deshielo:** No.**Espacio disponible en hangar:** Consultar con dirección.**Instalaciones para reparaciones:** No**Observaciones:** (1) Agente handling de combustible:

EXOLUM

Móvil: +34-608 605 097

E-mail: qsa@exolum.com

**Cargo facilities:** No.**Fuel types:** 100LL, JET A-1. (1).**Oil types:** On request.

AEROSHELL W100.

**Refuelling capacity:** 100LL: 1 truck 3000 L, 2 L/s  
1 petrol pump 50000 L, 3 L/s  
JET A-1: 1 truck 10000 L, 2 L/s  
1 petrol pump 60000 L, 3 L/s**De-icing facilities:** No.**Hangar space:** Consult with management.**Repair facilities:** No.**Remarks:** (1) Fuel handling agent:

EXOLUM

Mobile phone: +34-608 605 097

E-mail: qsa@exolum.com

**5. INSTALACIONES PARA LOS PASAJEROS****PASSENGER FACILITIES****Hoteles:** No.**Restaurante:** Sí.**Transporte:** Autobús.**Instalaciones médicas:** No.**Banco/Oficina Postal:** No.**Información turística:** No.**Observaciones:** Ninguna.**Hotels:** No.**Restaurant:** Yes.**Transportation:** Bus.**Medical facilities:** No.**Bank/Post Office:** No.**Tourist information:** No.**Remarks:** None.

<p><b>6. SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b></p> <p><b>Categoría de incendios:</b> 3.  <b>Equipo de salvamento:</b> De acuerdo a la categoría de incendios publicada.  <b>Retirada de aeronaves inutilizadas:</b> Eslingas, correas y cinchas. Herramientas de corte de excarcelación. Plataforma de arrastre de cargas. Aeronave máxima tipo CONSOLIDATED PBY-5.</p> <p><b>Observaciones:</b> Ninguna.</p>	<p><b>RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES</b></p> <p><b>Fire category:</b> 3.  <b>Rescue equipment:</b> In accordance with the fire category published.  <b>Removal of disabled aircraft:</b> Slings, belts and straps. Cut release tools. Load-pulling platform. Maximum aircraft type CONSOLIDATED PBY-5.</p> <p><b>Remarks:</b> None.</p>
<p><b>7. EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA Y PLAN PARA LA NIEVE</b></p> <p><b>Tipos de equipamiento de limpieza:</b> No aplica.  <b>Prioridades de limpieza:</b> No aplica.  <b>Material usado para el tratamiento de la superficie del área de movimiento:</b> No aplica.  <b>Pistas de invierno especialmente preparadas:</b> No aplica.  <b>Observaciones:</b> Evaluación y notificación del estado de la superficie de la pista de acuerdo a la metodología del Global Reporting Format (GRF) descrita en AD 1.2.2.      Aeródromo en servicio durante todas las estaciones del año.</p>	<p><b>RUNWAY SURFACE CONDITION ASSESSMENT AND REPORTING AND SNOW PLAN</b></p> <p><b>Types of clearing equipment:</b> Not applicable.  <b>Clearance priorities:</b> Not applicable.  <b>Use of material for movement area surface treatment:</b> Not applicable.  <b>Specially prepared winter runways:</b> Not applicable.  <b>Remarks:</b> Runway surface condition assessment and reporting in accordance with the Global Reporting Format (GRF) methodology described in AD 1.2.2.      Aerodrome in service during all seasons of the year.</p>
<p><b>8. DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO</b></p> <p><b>Plataforma:</b> Superficie: R-1: Hormigón.      R-2, R-3 y R-4: Asfalto.      Resistencia: 1222 Kg / 0.19 MPa.  <b>Calles de rodaje:</b> Anchura: 11 m, EXC E5: 30.      Superficie: Asfalto.      Resistencia: 1222 Kg / 0.19 MPa.  <b>Posiciones de comprobación:</b> Altimetro: Plataforma R-1 y R-3: ELEV 146 m/479 ft.      Plataforma R-2: ELEV 143 m/468 ft      EXC PRKG 210 al 212: ELEV 139 m/456 ft.      Plataforma R-4: ELEV 136 m/446 ft.      VOR: No.      INS: Ver AD 2-LELL PDC.</p> <p><b>Observaciones:</b> Pendientes de estacionamiento plataforma R-1 mayor 2.0%.      TWY W2 distancia libre entre rueda exterior de tren principal y borde de calle de rodaje inferior a 2.25 m.</p>	<p><b>MOVEMENT AREA DETAILS</b></p> <p><b>Apron:</b> Surface: R-1: Concrete.      R-2, R-3 and R-4: Asphalt.      Strength: 1222 Kg / 0.19 MPa.  <b>Taxiways:</b> Width: 11 m, EXC E5: 30.      Surface: Asphalt.      Strength: 1222 Kg / 0.19 MPa.  <b>Check locations:</b> Altimeter: Apron R-1 and R-3: ELEV 146 m/479 ft.      Apron R-2: ELEV 143 m/468 ft      EXC PRKG 210 to 212: ELEV 139 m/456 ft.      Apron R-4: ELEV 136 m/446 ft.      VOR: No.      INS: See AD 2-LELL PDC.</p> <p><b>Remarks:</b> Parking slopes of apron R-1 above 2.0%.      TWY W2 clearance distance between outer main wheel and taxiway edge below 2.25 m.</p>
<p><b>9. SISTEMAS Y SEÑALES DE GUÍA DE RODAJE</b></p> <p><b>Sistema de guía de rodaje:</b> Letreros, puntos de espera en pista y puestos de estacionamiento, puntos de espera intermedio.  <b>Señalización de RWY:</b> Umbral, designadores, eje, faja lateral y zona de toma de contacto.  <b>Señalización de TWY:</b> Eje.  <b>Observaciones:</b> Ninguna.</p>	<p><b>TAXIING GUIDANCE SYSTEM AND MARKINGS</b></p> <p><b>Taxiing guidance system:</b> Boards, runway-holding positions and parking positions, intermediate holding positions.  <b>RWY markings:</b> Threshold, designators, centre line, side stripe and touchdown zone.  <b>TWY markings:</b> Centre line.  <b>Remarks:</b> None.</p>
<p><b>10. OBSTÁCULOS DE AERÓDROMO</b></p> <p><b>Obstáculos que perforan las superficies de aproximación, aproximación interna, ascenso en el despegue, aterrizaje interrumpido, cónica, horizontal interna, transición y transición interna establecidas en el Anexo 14 de OACI; y las áreas 2A y 3 establecidas en el anexo 15 de OACI:</b>      Ver Ítem 10 y apartado Datos Digitales.</p> <p><b>Observaciones:</b> Ver AD 2-LELL AOC.</p>	<p><b>AERODROME OBSTACLES</b></p> <p><b>Obstacles which penetrate approach, inner approach, take-off climb, balked landing, conical, inner horizontal, transitional and inner transitional surfaces contained in Annex 14 of ICAO; and areas 2A and 3 contained in Annex 15 of ICAO:</b>      See Item 10 and Digital Data section.</p> <p><b>Remarks:</b> See AD 2-LELL AOC.</p>
<p><b>11. SERVICIO METEOROLÓGICO PRESTADO</b></p> <p><b>Oficina MET:</b> Sabadell EMAe.  <b>HR:</b> HR AD. Fuera de este horario se emitirá METAR AUTO semihorario.  <b>METAR:</b> Semihorario  <b>TAF:</b> 24 HR.  <b>TREND:</b> No.  <b>Información:</b> En persona y telefónica.  <b>Documentación de vuelo/Idioma:</b> Cartas y lenguaje claro / Español.  <b>Cartas:</b> Mapas significativos, previstos en altitud (viento y temperatura).  <b>Equipo suplementario:</b> Presentador de imágenes de nubes, rayos y de información radar.  <b>Dependencia ATS atendida:</b> TWR, APP.  <b>Información adicional:</b> Valencia OMAe (LEVA): H24; TEL: +34-963 690 750.      Sabadell EMAe: HR AD; TEL: +34-937 207 724.</p> <p><b>Observaciones:</b> Se hacen avisos de aeródromo.</p>	<p><b>METEOROLOGICAL SERVICE PROVIDED</b></p> <p><b>MET office:</b> Sabadell EMAe.  <b>HR:</b> HR AD. Outside this schedule, a half-hourly METAR AUTO will be issued.  <b>METAR:</b> Half-hourly  <b>TAF:</b> 24 HR.  <b>TREND:</b> No.  <b>Briefing:</b> In person and by telephone.  <b>Flight documentation/Language:</b> Charts and plain language / Spanish.  <b>Charts:</b> Significant, forecasted in altitude (wind and temperature) maps.  <b>Supplementary equipment:</b> Clouds and lightning image and radar information display.  <b>ATS unit served:</b> TWR, APP.  <b>Additional information:</b> Valencia OMAe (LEVA): H24; TEL: +34-963 690 750.      Sabadell EMAe: HR AD; TEL: +34-937 207 724.</p> <p><b>Remarks:</b> Aerodrome warning available.</p>

12. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA PISTA

RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS


RWY	Orientación Direction	DIM (m)	THR PSN	THR ELEV TDZ ELEV	SWY (m)	CWY (m)	Franja (m) Strip (m)	OFZ	RESA (m)	RWY/SWY SFC PCN
13 (1)	127.09° GEO 126° MAG	1049 x 30	413124.04N 0020602.63E	THR: 148 m / 485 ft TDZ: No	No	No	1110 x 60	No	No	ASPH 1222 Kg / 0.19 MPa SWY: No
31 (2) (3)	307.09° GEO 306° MAG	1049 x 30	413106.45N 0020633.58E	THR: 136m / 445 ft TDZ: No	No	No	1110 x 60	No	No	ASPH 1222 Kg / 0.19 MPa SWY: No

**Observaciones:** (1) Últimos 150 m no pueden usarse en aterrizajes ni despegues.  
Coordenadas del extremo de RWY 13: 413106.45N 0020633.58E.  
(2) THR 31 desplazado 150 m.  
Coordenadas del extremo de RWY 31: 413124.04N 0020602.63E.  
(3) En despegues RWY 31  
Coordenadas del inicio de la carrera de despegue RWY 31: 413103.52N 0020638.74E.  
Últimos 150 m no pueden usarse.  
Coordenadas de extremo DER RWY 31: 413121.11N 0020607.79E.

**Remarks:** (1) The last 150 m are not usable for take-off and landing.  
End of RWY 13 coordinates: 413106.45N 0020633.58E.  
(2) THR 31 displaced 150 m.  
End of RWY 31 coordinates: 413124.04N 0020602.63E.  
(3) In take-off RWY 31  
Coordinates of the beginning of the take-off run RWY 31: 413103.52N 0020638.74E.  
The last 150 m are not usable.  
End of RWY 31 DER coordinates: 413121.11N 0020607.79E.

Perfil:

Profile:



13. DISTANCIAS DECLARADAS

DECLARED DISTANCES

RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
13	899 (1)	899 (1)	899 (1)	899 (1)
31	899 (2)	899 (2)	899 (2)	899 (3)
13 INT C	646	646	646	-
13 INT B	672	672	672	-
31 INT A	471	471	471	-
31 INT D	497	497	497	-
31 INT E5	759	759	759	-
31 INT T5	771	771	771	-

**Observaciones:** (1) Debido a que los últimos 150 m no son útiles para despegar ni aterrizar.  
(2) Debido a que los últimos 150 m no son útiles para despegar.  
(3) THR 31 desplazado 150 m.

**Remarks:** (1) Due to the fact that the last 150 m are not usable for take-off and landing.  
(2) Due to the fact that the last 150 m are not usable for take-off.  
(3) THR 31 displaced 150 m.

14. ILUMINACIÓN DE APROXIMACIÓN Y DE PISTA

APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

**Pista: 13**

**Aproximación:** Luces de identificación de umbral.

**PAPI (MEHT):** 4.01° (8.18 m / 27 ft).

**Umbral:** Verdes.

**Zona de toma de contacto:** No.

**Eje pista:** No.

**Borde de pista:** 599 m blancas y 300 m amarillas.  
Distancia entre luces: 61.75 m.

**Extremo de pista:** Rojas.

**Zona de parada:** No.

**Observaciones:** Iluminación de pista excepto PAPI normalmente apagada.  
Encendido a demanda del piloto.

**Runway: 13**

**Approach:** Threshold identification lights.

**PAPI (MEHT):** 4.01° (8.18 m / 27 ft).

**Threshold:** Green.

**Touchdown zone:** No.

**Runway centre line:** No.

**Runway edge:** 599 m white and 300 m yellow.  
Distance between lights: 61.75 m.

**Runway end:** Red.

**Stopway:** No.

**Remarks:** Runway lighting usually off except PAPI. Switch on shall be on demand of the pilot.

**Pista: 31**  
**Aproximación:** Luces de identificación de umbral.  
**PAPI (MEHT):** 4.05° (7.39 m / 24 ft).  
**Umbral:** Verdes.  
**Zona de toma de contacto:** No.  
**Eje pista:** No.  
**Borde de pista:** 150 m rojas, 599 m blancas y 300 m amarillas.  
 Distancia entre luces: 61.75 m.  
**Extremo de pista:** Rojas.  
**Zona de parada:** No.  
**Observaciones:** Iluminación de pista excepto PAPI normalmente apagada.  
 Encendido a demanda del piloto.

**Runway: 31**  
**Approach:** Threshold identification lights.  
**PAPI (MEHT):** 4.05° (7.39 m / 24 ft).  
**Threshold:** Green.  
**Touchdown zone:** No.  
**Runway centre line:** No.  
**Runway edge:** 150 m red, 599 m white and 300 m yellow.  
 Distance between lights: 61.75 m.  
**Runway end:** Red.  
**Stopway:** No.  
**Remarks:** Runway lighting usually off except PAPI. Switch on shall be on demand of the pilot.

**15. OTRA ILUMINACIÓN, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGÍA**

**OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY**

**ABN/IBN:** No.  
**WDI:** 1 cerca THR 13 LGTD, 1 cerca THR 31 no LGTD.  
**Iluminación de TWY:** Borde (balizas reflectantes).  
**Iluminación de plataforma:** Postes proyectores en plataforma R-3, borde en todas las plataformas.  
**Fuente secundaria de energía:** Grupos electrógenos que proporcionan un tiempo de conmutación (luz) máximo de 15 segundos para los siguientes sistemas de iluminación: Aproximación, PAPI, borde de pista, umbral y extremo de pista.  
**Observaciones:** Ninguna.

**ABN/IBN:** No.  
**WDI:** 1 near THR 13 LGTD, 1 near THR 31 no LGTD.  
**TWY lighting:** Edge (reflective markers).  
**Apron lighting:** Floodlighting poles in apron R-3, edge in all apron.  
**Secondary power supply:** Engine generators that provide a maximum switch-over time (light) of 15 seconds for the following lighting systems: Approach, PAPI, runway edge, threshold and runway end.  
**Remarks:** None.

→ **16. ZONA DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS**

**HELICOPTER LANDING AREA**

**Situación:**  
 – Ondulación del geoide: Ver casilla 2.  
 – FATO: RWY 13/31. Coordenadas THR 13 y THR 31, ver casilla 12.  
 – Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. Coordenadas THR 13 y THR 31, ver casilla 12.  
 – Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 302 a 305, posición de entrada a hangar contigua a PRKG 302.  
**Elevación:**  
 – FATO: RWY 13/31. Elevación THR 13 y THR 31, ver casilla 12.  
 – Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. ELEV THR 13 y THR 31, ver casilla 12.  
 – Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 302 a 305, posición de entrada a hangar contigua a PRKG 302.  
**Dimensiones, superficie, carga admisible, señalización:** FATO: RWY 13/31.  
 – Rodaje en tierra: TLOF coincide con RWY 13/31. Ver casilla 12.  
 – Rodaje aéreo: TLOF coincide con los PRKG 101 a 108, 120 a 122, 302 a 305, posición de entrada a hangar contigua a PRKG 302.  
 – PRKG 101 a 108, 120 a 122: Hormigón 1222 Kg/0.19 MPa.  
 – PRKG 302 a 305 y posición de entrada a hangar contigua a PRKG 302: Asfalto. 1222 Kg/0.19 MPa.  
**Orientación:** Ver casilla 12.  
**Distancias declaradas:** Ver casilla 13.  
**Iluminación:** Ver casilla 15 (1).  
**Observaciones:** (1) Iluminación de plataforma.

**Position:**  
 – Geoid undulation: See item 2.  
 – FATO: RWY 13/31. Coordinates THR 13 and THR 31, see item 12.  
 – Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. Coordinates THR 13 and THR 31, see item 12.  
 – Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 302 to 305, hangar entry position adjoining PRKG 302.  
**Elevation:**  
 – FATO: RWY 13/31. Elevation THR 13 and THR 31, see item 12.  
 – Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. ELEV THR 13 and THR 31, see item 12.  
 – Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 302 to 305, hangar entry position adjoining PRKG 302.  
**Dimensions, surface, maximum weight, marking:** FATO: RWY 13/31.  
 – Ground taxiing: TLOF same as RWY 13/31. See item 12.  
 – Air taxiing: TLOF same as PRKG 101 to 108, 120 to 122, 302 to 305, hangar entry position adjoining PRKG 302.  
 – PRKG 101 to 108, 120 to 122: Concrete 1222 Kg/0.19 MPa.  
 – PRKG 302 to 305 and hangar entry position adjoining PRKG 302: Asphalt. 1222 Kg/0.19 MPa.  
**Direction:** See item 12.  
**Declared distances:** See item 13.  
**Lighting:** See item (1).  
**Remarks:** (1) Apron lighting.

**17. ESPACIO AÉREO ATS**

**ATS AIRSPACE**

Denominación y límites laterales Designation and lateral limits	Límites verticales Vertical limits	Clase de espacio aéreo Airspace class	Unidad responsable Idioma Unit Language	Altitud de transición Transition altitude
ATZ SABADELL Círculo de 8 km de radio centrado en ARP. // Circle with an 8 km radius centred on ARP.	3500 ft AMSL SFC	D	SABADELL TWR (1) ES/EN	1850 m / 6000 ft
<b>Observaciones:</b> (1) Distintivo de llamada: Sabadell TWR. HR ATS: ver casilla 3.				
<b>Remarks:</b> (1) Call sign: Sabadell TWR. HR ATS: see item 3.				

**18. INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN ATS**

**ATS COMMUNICATION FACILITIES**

Servicio Service	Distintivo llamada Call sign	FREQ	HR	Observaciones Remarks
TWR	Sabadell TWR	120.800 MHz 121.600 MHz 121.500 MHz	HR AD HR AD HR AD	GMC EMERG
VDF	Sabadell gonio	120.800 MHz 121.500 MHz 121.600 MHz	HR AD HR AD HR AD	
A/G		123.500 MHz	HR AD	Aeroclub // Flying club

**19. RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACIÓN Y EL ATERRIZAJE****RADIO NAVIGATION & LANDING FACILITIES**

Instalación (VAR) Facility (VAR)	ID	FREQ	HR	Coordenadas Coordinates	ELEV DME	Observaciones Remarks
→ DVOR (1°E)	SLL	112.000 MHz	H24	413111.5N 0020635.1E		R-354 baja intensidad de señal // low signal intensity FM 48 NM
→ DME	SLL	CH 57X	H24	413112.0N 0020635.1E	150 m / 492 ft	R-354 baja intensidad de señal // low signal intensity FM 50 NM

**20. REGLAMENTACIÓN LOCAL****LOCAL REGULATIONS**

Zona de pruebas de brújula para helicópteros en PRKG 103 y 104.

Compass testing zone for helicopters on PRKG 103 and 104.

Zona de pruebas de brújula para aeronaves de ala fija en plataforma W3.

Compass testing zone for fixed-wing aircraft on apron W3.

**USO DE HANGARES**

Las aeronaves que hagan uso de hangar contactarán telefónicamente con la Oficina AIS/ARO en el teléfono +34-937 282 110, previamente a la salida o posteriormente a la entrada en el hangar.

**UTILISATIONS OF HANGARS**

Aircraft using the hangars will contact the AIS/ARO office by telephone on +34-937 282 110, prior to exit or after entering into the hangar.

**OPERACIONES DE AERONAVES DE ENVERGADURA SUPERIOR A 17 M**

Las aeronaves de envergadura mayor de 17 m que vayan a operar en el AD, en su salida o llegada, en la primera comunicación con el servicio ATC de aeródromo comunicarán su envergadura.

**OPERATIONS OF AIRCRAFT A WITH WINGSPAN GREATER THAN 17 M**

Aircraft with a wingspan greater than 17 m which are going to operate in AD, in departure or arrivals, will communicate their wingspan during their first communication with the ATC aerodrome service.

**OPERACIONES DE AERONAVES DE ESTADO Y AERONAVES EN MISIONES DE OPERACIONES ESPECIALES FUERA DEL HORARIO DE OPERACIÓN****STATE AIRCRAFT OPERATIONS AND AIRCRAFT IN SPECIAL MISSION OPERATIONS OUT OF OPERATION HOURS****SALIDAS****DEPARTURES**

1. Avisar telefónicamente a Seguridad del Aeropuerto (+34-937 282 100) de la salida con la máxima antelación posible y siempre antes de la puesta en marcha. En esta llamada telefónica Seguridad del Aeropuerto informará si hay personal trabajando en el área de movimientos.
2. Comunicar obligatoriamente en frecuencia 120.800 MHz la puesta en marcha previa al despegue.
3. Permanecer a la escucha en la anterior frecuencia, ante la posible respuesta de otros tráficos tanto en el área de movimientos del aeropuerto como en la ATZ. Además Seguridad notificará por esta misma vía que el área de movimientos se encuentre libre de personal y maquinaria.

1. Advise Airport Security of the departure with as much advance notice as possible, and always prior to start-up (+34-937 282 100). In the course of this telephone call, Airport Security will report whether there are personnel working in the movement area.
2. Mandatory communication on frequency 120.800 MHz of start-up before take-off.
3. Keep watch on the aforementioned frequency for possible responses from other traffic both in the movement area of the airport and in the ATZ. In addition, Security will announce by the same means when the movement area is free of personnel and machinery.

**LLEGADAS****ARRIVALS**

1. Avisar telefónicamente a Seguridad del Aeropuerto (+34-937 282 100) de la llegada, siempre que no menoscabe la seguridad de la operación de la aeronave, siempre con la máxima antelación posible. En esta llamada telefónica Seguridad del Aeropuerto informará si hay personal trabajando en el área de movimientos.  
Si el operador dispone de un centro de coordinación, se recomienda que el aviso sea realizado por dicho centro.
2. Comunicar en frecuencia 120.800 MHz la llegada de forma obligatoria con la máxima antelación posible.
3. Permanecer a la escucha en la anterior frecuencia hasta el completo estacionamiento de la aeronave, ante la posible respuesta de otros tráficos tanto en el área de movimientos del aeropuerto como en la ATZ. Además Seguridad notificará por esta misma vía que el área de movimientos se encuentre libre de personal y maquinaria.

1. Advise Airport Security of the arrival (+34-937 282 100), always provided that this does not impair the safety of the operation of the aircraft, and always with as much advance notice as possible. In the course of this telephone call, Airport Security will report whether there are personnel working in the movement area.  
If the operator has a coordination centre, it is recommended that the notice be made by the centre.
2. It is mandatory to report the arrival on frequency 120.800 MHz as much in advance as possible.
3. Keep watch on the aforementioned frequency until the aircraft is completely parked, for possible responses from other traffic both in the movement area of the airport and in the ATZ. In addition, Security will announce by the same means when the movement area is free of personnel and machinery.

**OPERACIONES DE HELICÓPTEROS DESTINADOS A TRASLADOS SANITARIOS**

Aquellos helicópteros que requieran de asistencia de ambulancia terrestre deberán estacionar preferiblemente en el PRKG 107 para facilitar su acceso.

**OPERATIONS OF HELICOPTERS FOR MEDICAL TRANSFER**

Those helicopters requiring the assistance of a ground ambulance should park preferably at PRKG 107 to facilitate access.

**PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RODAJE****1.- PUESTA EN MARCHA DE MOTORES/TURBINAS**

No se permite el arranque de motores fuera del horario de operación sin la confirmación del mismo por el servicio ATC de aeródromo.

Durante el horario de operación, las aeronaves de ala fija con plan de vuelo con reglas de vuelo Z y todos los helicópteros, solicitarán la puesta en marcha al servicio ATC de aeródromo.

Existen zonas de parada y puesta en marcha de motores en R-1 (1 zona para aeronave de ala fija), R-2 (2 zonas para aeronaves de ala fija y 1 zona para aeronaves de ala fija y helicópteros) y R-3 (2 zonas para aeronaves de ala fija). No está permitido el estacionamiento en esas zonas.

**STANDARD TAXIING PROCEDURES****1.- START-UP OF ENGINES/TURBINES**

It is forbidden to start-up engines outside hours of operation without confirmation from the ATC aerodrome service.

During the hours of operation, fixed-wing aircraft with plan with flight rules Z and all helicopters, will request start-up to from the ATC aerodrome service.

There are engine stopping and starting zones on R-1 (1 zone for fixed-wing aircraft), R-2 (2 zones for fixed-wing aircraft and 1 zone for fixed-wing aircraft and helicopters) and R-3 (2 zones for fixed-wing aircraft). Parking in these zones is not permitted.

**2.- MOVIMIENTO EN SUPERFICIE**

Todos los movimientos en superficie de cualquier tipo de aeronave, aeronaves remolcadas, personas y vehículos en el área de maniobras están sujetos a autorización previa del servicio ATC de aeródromo.

**2.- GROUND MOVEMENT**

All surface movements of any type of aircraft, towed aircraft, personnel and vehicles in the manoeuvring area are subject to previous aerodrome ATC clearance.

Evitar colisiones con otras aeronaves u obstáculos es responsabilidad de los pilotos en rodaje y estacionamiento en el área de movimientos.

Los helicópteros deberán desplazarse por el área de movimientos por las calles de rodaje, siguiendo la guía de las señales de eje de dichas calles.

### 3.- LIMITACIONES DE RODAJE

Los tramos TA, TB, T1, T2 y T3 de la TWY T así como las TWY B, S1, S2, F9, K1, K2 y K4 quedan limitados al uso de aeronaves con envergadura máxima de 12 m.

Las TWY Y1 y Z2 quedan limitadas al uso de aeronaves con envergadura máxima de 17 m.

La TWY Y2 y el bucle de gasolinera quedan limitadas al uso de aeronaves con envergadura máxima de 20 m.

El repostaje para aeronaves con envergadura mayor de 20 m se realizará mediante camión cuba.

### 4.- RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS PARA AERONAVES DE ALA FIJA

#### 4.1. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-1

Si los puntos de espera TA o TB se encuentran libres, la aeronave se incorporará a la TWY F9 y rodará hasta el punto de espera libre.

Si ambos se encuentran libres, rodará hasta el punto TB.

#### 4.2. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-2

- Si los puntos de espera TA o TB se encuentran libres, la aeronave se incorporará a la TWY T y rodará hasta el punto de espera libre. Si ambos se encuentran libres, rodará hasta el punto TA.

- Si ambos puntos de espera se encuentran ocupados, rodará hasta el punto de espera intermedio T2.

#### 4.3. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-3

La aeronave se incorporará a la TWY N y rodará por las TWY N o E hasta el punto de espera libre. Si ambos se encuentran libres rodará hasta el punto M1.

#### 4.4. SALIDAS POR RWY 13 DESDE PLATAFORMA R-4

La aeronave se incorporará a la TWY T4, rodaje por salida rápida A, rodaje por pista, rodaje por salida rápida C, rodaje por TWY E, hasta punto de espera libre. Si ambos se encuentran libres rodará hasta el punto M1.

#### 4.5. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LAS PLATAFORMAS R-1 O R-2

La aeronave se incorporará a la TWY T y rodará hasta el punto de espera T6.

#### 4.6. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LA PLATAFORMA R-3

La aeronave se incorporará a la TWY N y rodará por la TWY E hasta el punto de espera E6.

#### 4.7. SALIDAS POR RWY 31 DESDE PLATAFORMA R-4

La aeronave se incorporará a la TWY T6, hasta el punto de espera de T6.

### 5.- RUTAS DE RODAJE NORMALIZADAS PARA HELICÓPTEROS

#### 5.1. SALIDAS POR RWY 13 DESDE LA PLATAFORMA R-1

- Si las TWY T1, TA y TB se encuentran libres, las aeronaves se incorporarán a la TWY T1, TB o F9 según su puesto de estacionamiento y rodará hasta el punto de espera TB.

- Si las TWY T1, TA o TB están ocupadas:

- Para las posiciones que tengan las calles de rodaje libres entre su puesto de estacionamiento y la TWY B, se incorporará a la TWY T1, TB o F9 según su puesto de estacionamiento y rodará hasta el punto de espera de la TWY B para efectuar el despegue desde esa intersección.

- Para el resto de posiciones se esperará instrucciones al servicio ATC de aeródromo.

#### 5.2. SALIDAS POR RWY 31 DESDE LA PLATAFORMA R-1

La aeronave se incorporará a la TWY T1, TB o F9 según su puesto de estacionamiento y rodará hasta el punto de espera de la TWY B para efectuar el despegue desde esa intersección.

#### → 5.3. SALIDAS DESDE LA PLATAFORMA R-2

La aeronave rodará hasta el punto de espera de la TWY A siguiendo la ruta TWY K3 y K2.

#### 5.4. SALIDAS DESDE LA PLATAFORMA R-3

La aeronave rodará hasta el punto de espera de la TWY C siguiendo la ruta TWY Y1, TWY W1, TWY C.

#### 5.5. LLEGADAS A LA PLATAFORMA R-1

La aeronave abandonará la pista por la TWY B y se incorporará a la TWY F9 y seguidamente TWY T1, y TB en su caso, hasta el puesto de estacionamiento.

#### → 5.6. LLEGADAS A LA PLATAFORMA R-2

La aeronave abandonará la pista por la TWY A y rodará hasta la plataforma siguiendo la ruta TWY K3 y K2.

#### 5.7. LLEGADAS A LA PLATAFORMA R-3

La aeronave abandonará la pista por la TWY C y rodará hasta la plataforma siguiendo la ruta TWY C, TWY W1, TWY Y1.

Avoiding collisions with other aircraft or obstacles is responsibility of pilots taxiing and parking in the movement area.

Helicopters should move in the movement area by taxiways, following the taxiing guidance centre line markings those taxiways.

### 3.- TAXIING RESTRICTIONS

Segments TA, TB, T1, T2 and T3 of TWY T as well as TWY B, S1, S2, F9, K1, K2 and K4 are limited to the use of aircraft with a maximum wingspan of 12 m.

TWY Y1 and Z2 are limited to the use of aircraft with a maximum wingspan of 17 m.

TWY Y2 and the fuel station loop are limited to the use of aircraft with maximum wingspan of 20 m.

Refuelling for aircraft with wingspan greater than 20 m shall be accomplished by bowser.

### 4.- STANDARD TAXIING ROUTES FOR FIXED-WING AIRCRAFT

#### 4.1. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-1

If holding positions TA or TB are vacated, aircraft shall incorporate into TWY F9 and taxi to the holding position vacated.

If both are vacated, it will taxi to TB.

#### 4.2. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-2

- If holding positions TA or TB are vacated, aircraft shall incorporate to TWY T and shall taxi to the holding positions vacated. If both are vacant, it will taxi to TA.

- If both holding positions are taken, it will taxi to intermediate holding position T2.

#### 4.3. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-3

Aircraft shall incorporate into TWY N and will taxi by TWY N or E to holding vacated. If both are vacated, it will taxi to M1.

#### 4.4. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-4

Aircraft shall incorporate into TWY T4, taxi on rapid exit taxiway A, taxi on runway, taxi on rapid exit taxiway C, taxi on TWY E to holding position vacated. If both are vacated, it will taxi to M1.

#### 4.5. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRONS R-1 OR R-2

Aircraft shall incorporate into TWY T and will taxi to holding position T6.

#### 4.6. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-3

Aircraft shall incorporate into TWY N and will taxi by TWY E to holding position E6.

#### 4.7. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-4

Aircraft shall incorporate into TWY T6, to T6 holding position.

### 5.- STANDARD TAXIING ROUTES FOR HELICOPTERS

#### 5.1. DEPARTURES BY RWY 13 FROM APRON R-1

- If TWY T1, TA and TB are vacated, aircraft shall incorporate to TWY T1, TB or F9 according to its stand and taxi to the holding position TB.

- If TWY T1, TA or TB are occupied:

- For positions where taxiways between its stand and the TWY B are vacated, aircraft shall incorporate into TWY T1, TB or F9 according to its stand and taxi to the holding position of TWY B to accomplish the take-off from that intersection.

- For the rest of positions await instructions from ATC aerodrome service will be expected.

#### 5.2. DEPARTURES BY RWY 31 FROM APRON R-1

Aircraft shall incorporate into TWY T1, TB or F9 according to its stand and taxi to holding position of TWY B to take-off from that intersection.

#### 5.3. DEPARTURE FROM APRON R-2

Aircraft shall taxi to the holding position in TWY A following route TWY K3 and K2.

#### 5.4. DEPARTURE FROM APRON R-3

Aircraft shall taxi to the holding position in TWY C following route TWY Y1, TWY W1, TWY C.

#### 5.5. ARRIVALS TO APRON R-1

Aircraft shall leave the runway via TWY B and incorporate to TWY F9 and then to TWY T1, and TB in its case, as far as the stand.

#### 5.6. ARRIVALS TO APRON R-2

Aircraft shall leave the runway via TWY A and taxi to the apron following route TWY K3 and K2.

#### 5.7. ARRIVALS TO APRON R-3

Aircraft shall leave the runway via TWY C, and taxi to the apron following route TWY C, TWY W1, TWY Y1.

**ESTACIONAMIENTO DE HELICÓPTEROS**

En la plataforma R-1 los helicópteros se estacionarán orientados según marca la barra de alineamiento para los PRKG 101 a 108 y hacia la TWY F9 para los PRKG 120 a 122, excepto aquellos helicópteros que a juicio del piloto pueda quedar la cola muy próxima a la superficie de la plataforma, que podrán orientarse en sentido contrario al indicado.

Para la salida de los PRKG 101 a 108 se realizará un viraje aéreo de 180° en vuelo estacionario obligatoriamente, cuando el helicóptero se estacione orientado según marca la barra de alineamiento, para abandonar el puesto de estacionamiento por su calle de acceso al puesto.

En la plataforma R-3 los helicópteros accederán al puesto de estacionamiento por su calle de acceso al puesto, realizarán un viraje aéreo de 180° en vuelo estacionario obligatoriamente y se estacionarán aproados hacia la TWY Z2.

Zona para vuelos estacionarios de helicópteros, plataforma W3.

**→ RESTRICCIONES A LOS PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO**

PRKG 109 y 110, TWY F7 y F8 en plataforma R-1 cerrados el tercer domingo de cada mes, de 0730 a 1300 UTC excepto para aeronaves participantes en el evento.

Está prohibido el estacionamiento de aeronaves en la plataforma R-4 excepto a las aeronaves autorizadas por el aeropuerto.

Se reserva el PRKG 107 para vuelos de helicópteros destinados a traslados sanitarios.

En los PRKG 320, 321, 322, 323, 324, 325 y 326 se prohíbe el estacionamiento de aeronaves de envergadura menor de 15 m salvo autorización expresa del aeropuerto, a través del Servicio ATC de aeródromo.

En los PRKG 320A, 322A y 324A se prohíbe el estacionamiento de aeronaves de envergadura menor de 18 m salvo autorización expresa del aeropuerto, a través del Servicio ATC de aeródromo.

En los PRKG 307A, 309, 310, 311 y 312 se prohíbe el estacionamiento de aeronaves de envergadura menor de 12 m, salvo autorización expresa del aeropuerto a través del Servicio ATC de aeródromo.

El PRKG 303 no podrá utilizarse salvo que no haya ningún puesto disponible en toda la plataforma R-3 compatible con la aeronave que vaya a estacionar.

En los PRKG 307A, 308A y 308B se prohíbe el estacionamiento de aeronaves con motores a reacción.

En los PRKG 309-312, 320-326 se prohíbe la operación simultánea de aeronaves con motores a reacción en puestos de estacionamiento adyacentes. Cuando una aeronave a reacción comience la operación de entrada en el puesto de estacionamiento, en el puesto situado a su izquierda (excepto en el PRKG 311 que se sitúa a su derecha), que es el afectado por el chorro, la aeronave estacionada en el mismo permanecerá parada y sin personal ni vehículos. En cuanto a la operación de salida, se verán afectadas tanto la posición izquierda como la derecha (excepto posiciones PRKG 309, 311 y 312) y las aeronaves estacionadas en dichos laterales permanecerán paradas y sin personal durante la operación.

No se permiten maniobras de viraje en los PRKG para helicópteros del 101 al 108, del 120 al 122, 302 al 307 y posición de entrada a hangar contigua a PRKG 302 si hay una aeronave virando en cualquiera de los puestos de estacionamiento contiguos - anterior y posterior.

**ANCLAJE DE AERONAVES**

Se pone a disposición de los usuarios que lo necesiten anclajes en todos los puestos de estacionamientos, excepto en PRKG desde la 320 a la 326, para que hagan uso de ellos si lo estiman oportuno.

En caso de previsión de condiciones meteorológicas adversas, deben proceder al anclaje de las aeronaves con MTOW inferior a 5700 Kg.

**TIEMPO MÍNIMO DE OCUPACIÓN DE LA PISTA**

Para conseguir el máximo aprovechamiento de la pista, rebajar el tiempo de ocupación de la misma y reducir el hecho de "motor y al aire", es importante que los pilotos al mando, sin perjuicio de la seguridad y operación normal de la aeronave, procedan al abandono rápido de la pista.

A menos que el Servicio ATC de aeródromo indique lo contrario, se utilizarán las siguientes calles de salida rápida para abandonar la pista correspondiente:

RWY	SALIDA RÁPIDA // RAPID EXIT	DIST FM THR (m)
31	B	518
31	C	518
13	A	463
13	D	463

**TRÁFICO SIN BASE EN EL AEROPUERTO**

El tráfico de llegada sin base en el aeropuerto deberá proporcionar un teléfono de contacto en la oficina AIS/ARO.

**PARKING OF HELICOPTERS**

In apron R-1, helicopters shall park according to the alignment bar indication at PRKG 101 to 108 and towards TWY F9 at the PRKG 120 to 122, except for helicopters whose tail, as judged by the pilot, could remain very close to the apron surface. These will be able to be positioned contrary to the above.

When departure is accomplished from PRKG 101 to 108, it is mandatory to do a 180° aerial turning in stationary flights, when the helicopter is parked positioned oriented according to the alignment bar indication, to leave the stand by its access taxiway.

In apron R-3 helicopters shall access the stand through the access, it is mandatory to do a 180° aerial turning in stationary flights, and park nosed to TWY Z2.

Helicopter hovering area, apron W3.

**RESTRICTIONS TO STANDS**

PRKG 109 and 110, TWY F7 and F8 in apron R-1 are closed, on the third Sunday of each month, from 0730 to 1300 UTC except for aircraft participating in the event.

Parking on apron R-4 is forbidden except for aircraft authorised by the airport.

PRKG 107 is reserved for flights of helicopters for medical transfer.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 15 m in PRKG 320, 321, 322, 323, 324, 325 and 326, except if express clearance has been provided by of the airport through the aerodrome ATC Service.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 18 m in PRKG 320A, 322A, and 324A, except if express clearance has been provided by of the airport through the aerodrome ATC Service.

It is forbidden to park aircraft with wingspan less than 12 m in PRKG 307A, 309, 310, 311 and 312, except if express clearance has been provided by the airport through the aerodrome ATC Service.

PRKG 303 should not be used unless there is no other stand available in apron R-3, compatible with the aircraft to be parked.

Parking of aircraft with jet engines is forbidden in PRKG 307A, 308A and 308B.

In the PRKG 309-312, 320-326, the simultaneous operation of aircraft with jet engines in adjacent stands is prohibited. When a jet aircraft starts the operation of entry into the stand, in the stand situated to its left (except for PRKG 311, where it is to its right), which is the one affected by efflux, the aircraft parked there shall remain stopped, without either personnel or vehicles. With regard to the exit operation, both the left and right stands will be affected (except for PRKG 309, 311 and 312), and the aircraft parked in those adjacent stands shall remain stopped and without personnel during the operation.

Turning maneuvers are not permitted in helicopter PRKG from 101 to 108, from 120 to 122, from 302 to 307 and hangar entry position adjoining PRKG 302 if there is an aircraft turning in any of the adjacent - previous and later - stands.

**ANCHORING OF AIRCRAFT**

It is available to users who need anchors in all stands except PRKG from 320 to 326, to make use of them if they deem it appropriate.

In case of bad weather forecast, they should proceed to anchorage of aircraft with MTOW less than 5700 Kg.

**MINIMUM RUNWAY OCCUPANCY TIME**

To get the maximum runway utilization, lowering the time of occupation of it and the occurrence of "motor and air", it is important that pilots in charge, without prejudice to the safety and normal operation of aircraft, proceed to the rapid exit from runway.

Unless the aerodrome ATC Service indicates otherwise, the following rapid exit taxiways shall be used to leave the corresponding runway:

**TRAFFIC NOT BASED IN THE AIRPORT**

Arriving traffic not based in the airport shall provide a telephone number to AIS/ARO office.

**DESPEGUE DESDE INTERSECCIÓN**

Los pilotos que soliciten despegar desde una intersección lo informarán al servicio ATC de aeródromo en su primera comunicación.

**TAKE-OFF FROM INTERSECTION**

Pilots that request take off from a junction will report to the ATC aerodrome service in its first communication.

**AERONAVES EN CIRCUITO DE TRÁNSITO**

Las aeronaves que se encuentren en el circuito de tránsito deberán notificar a TWR cuando se alcance el tramo de último tercio de viento en cola y siempre antes de iniciar el viraje a base.

**AIRCRAFT IN THE TRAFFIC CIRCUIT**

Aircraft in the traffic circuit must notify TWR when they reach the final third of the tailwind segment and always prior to turning into the base.

**21. PROCEDIMIENTOS DE ATENUACIÓN DE RUIDOS**

**NOISE ABATEMENT PROCEDURES**

Las pruebas de motores en régimen superior al de ralentí, deberán realizarse en la zona de prueba de motores habilitada para tal fin, siendo ésta la TWY N1. Se solicitará la prueba de motores a TWR indicando hacia dónde requiere aproar.

Engine performance testing higher than idle regime will be allowed at the engine testing area established for such purpose, which is the TWY N1. Test engines shall be requested to TWR showing where is required to nose.

Si se desea aproar BTN 110° y 220° se le instruirá al tramo frente a la estación meteorológica y si se desea aproar BTN 220° y 330° se le instruirá a la curva justo antes del punto de espera intermedio N12.

If it is desired to nose BTN 100° and 220° shall be instructed to the stretch in front of the meteorological station and if it is desired to nose BTN 220° and 330° shall be instructed to the bend just before the intermediate holding position N12.

No se permite prueba de motor aproando BTN 330° y 110°.

Test engine noising BTN 330° and 110° is not allowed.

**22. PROCEDIMIENTOS DE VUELO**

**FLIGHT PROCEDURES**

**PROCEDIMIENTOS DE VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)**

El aeropuerto de Sabadell no dispone de Procedimientos de Visibilidad Reducida (LVP).

**LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP)**

Low Visibility Procedures (LVP) are not available at Sabadell airport.

**SISTEMA DE VIGILANCIA ATS**

Podrán utilizarse sistemas de vigilancia ATS en el servicio de control del aeródromo para ejecutar las siguientes funciones:

**ATS SURVEILLANCE SYSTEM**

ATS surveillance systems may be used in the aerodrome control service to carry out the following duties:

- a) Supervisión de la trayectoria de vuelo de aeronaves en aproximación final;
- b) Supervisión de trayectorias de vuelo de otras aeronaves en las cercanías del aeródromo.


- a) Supervision of the flight path of aircraft on final approach;
- b) Supervision of the flight paths of other aircraft in the vicinity of the aerodrome.

En función de la disponibilidad de los radares que proporcionan cobertura al ATZ, podrían verse afectadas las áreas o alturas en las que se suministran los usos del radar indicados. Los controladores de tránsito aéreo mantendrán bajo vigilancia visual constante todas las operaciones ejecutadas en el aeródromo o en su proximidad, disponiendo de un sistema de vigilancia ATS en apoyo de dicha observación visual, según lo estipulado en el artículo 4.5.1.3 del Reglamento de la Circulación Aérea. Todo ello en función de las limitaciones del equipo.

Depending on the availability of the radars which provide coverage to the ATZ, the areas or heights for which the indicated uses of the radar are supplied could be affected. The air traffic controllers at the aerodrome shall maintain all the operations performed at it or in its vicinity under constant visual surveillance, with access to an ATS surveillance system to support that visual observation, as stipulated in article 4.5.1.3 of the Reglamento de la Circulación Aérea. All of the foregoing shall depend on the limitations of the equipment.

**CIRCUITO DE TRÁNSITO DE AD**

**AD TRAFFIC CIRCUIT**



**23. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA**

**ADDITIONAL INFORMATION**


**ZONAS DE CONCENTRACIÓN Y MOVIMIENTO DE AVES**

- Zona A: Garcillas buayeras, especialmente en días lluviosos.
- Zona B: Perdices rojas.
- Zona C: Ánades reales, en condiciones meteorológicas adversas.
- Zona D: Posición relativa del vertedero de Can Carreras, situado a 9 km al oeste del aeropuerto.
- Movimiento 1: Gaviotas.
- Movimiento 2: Garcillas buayeras.
- Movimiento 3: Ánades reales.
- Movimiento 4: Golondrinas y vencejos en primavera y verano.

**BIRD CONCENTRATION AND MOVEMENT AREAS**

- Area A: Cattle egrets, especially in rainy days.
- Area B: Red-legged partridges.
- Area C: Mallards, in adverse weather conditions.
- Area D: Relative position of Can Carreras landfill, located 8 km West from the airport.
- Movement 1: Gulls.
- Movement 2: Cattle egrets.
- Movement 3: Mallards.
- Movement 4: Swifts and swallows in spring and summer.





➔ 24. CARTAS RELATIVAS AL AERÓDROMO

CHARTS RELATED TO THE AERODROME

El listado de cartas relativas al aeródromo puede encontrarse en el siguiente enlace:

<https://aip.enaire.es/AIP/#LELL>

The list of charts related to the aerodrome can be found on the link below:

<https://aip.enaire.es/AIP/#LELL>

➔ 25. PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TRAMO VISUAL (VSS)

VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION

NIL.

NIL.

**INTENCIONADAMENTE EN BLANCO**  
**INTENTIONALLY BLANK**